

	Kesselstatus
0	Dauereischub
1	Start
2	Zündung
3	Softstart
4	Leistungsbrand
5	Nachlauf
6	Aus
7	Saugen
8	Entaschung
9	Pellets
10	Pellets Switch
11	Störung
12	Einmessem
13..99	Aus
ModBus	
Seite 116	