

GB112-43 – Restförderhöhe in Abhängigkeit des Durchfluss

(aus Buderus „Montage- und Wartungsanleitung GB112...“, 12/2004, S. 36)

