

Zeitprogramm Heizkreis 1	Prog.- Nr.	Einstell- ebene	Standartwert
Vorwahl Mo - So Mo-So Mo-Fr Sa-So Mo Di Mi Do Fr Sa So	500	E	Mo - So
1. Phase Ein	501	E	05:20 (h/min)
1. Phase Aus	502	E	22:00 (h/min)
2. Phase Ein	503	E	---:--- (h/min)
2. Phase Aus	504	E	---:--- (h/min)
3. Phase Ein	505	E	---:--- (h/min)
3. Phase Aus	506	E	---:--- (h/min)
Standardwerte Nein Ja	516	E	Nein