

Steilheit einstellen

Mit der Einstellung der Steilheit werden Heizungsanlage und Gebäudegegebenheiten aufeinander abgestimmt. Ihr Heizungsfachmann hat diesen Wert bei der Inbetriebnahme voreingestellt.

Richtwerte:

Radiatorenheizung	etwa 1.0 .. 1.3
Fußbodenheizung	etwa 0.4 .. 0.6

Die Steilheit der einkreisigen Regler

Durch Betätigen einer der Tasten



wird der Tages-Raumsollwert angezeigt. Bei einem weiteren Druck auf die Taste



erscheint der Nacht-Raumsollwert in der Anzeige. Diesem folgt die Steilheit, wenn Sie die Taste



noch einmal betätigen
Mit den Tasten



können Sie die Steilheit in 0.05er-Schritten höher oder niedriger einstellen.

