



- |      |  |      |                                    |
|------|--|------|------------------------------------|
| 3    | Meßstutzen für Düsendifferenzdruck                 | 48   | Abfluß                             |
| 3.1  | Meßstutzen für Referenzdruck                       | 52   | Magnetventil 1                     |
| 4    | Steuergerät  | 52.1 | Magnetventil 2                     |
| 6    | Temperaturbegrenzer Wärmeblock                     | 53   | Druckregler pneumatisch gesteuert  |
| 6.1  | Abgastemperaturfühler an Strömungssicherung        | 55   | Sieb                               |
| 6.2  | Abgastemperaturfühler an Brennkammer               | 56   | Gasarmatur CE 427                  |
| 7    | Meßstutzen für Anschlußfließdruck                  | 57   | Hauptventilteller                  |
| 8.1  | Manometer  | 61   | Entstörknopf                       |
| 9    | Temperaturbegrenzer (Vorlauf)                      | 63   | Einstellschraube für max. Gasmenge |
| 11   | Umsteuerleitung (ZWR)                              | 64   | Einstellschraube für min. Gasmenge |
| 12   | Funktionsleitung (ZWR/ZSR)                         | 69   | Regelventil                        |
| 13   | Montage-Anschlußplatte                             | 71   | Vorlauf Speicher (ZSR)             |
| 14   | Trichtersyphon                                     | 72   | Rücklauf Speicher (ZSR)            |
| 15   | Membran Sicherheitsventil                          | 80   | Doppelsitz Ventilteller (ZWR/ZSR)  |
| 16   | Steuerleitung (ZWR/ZSR)                            | 82   | Membrane (ZWR/ZSR)                 |
| 18   | Umwälzpumpe mit Luftabscheider und zwei Drehzahlen | 83   | Magnetanker (ZWR/ZSR)              |
| 20   | Membran Ausdehnungsgefäß                           | 84   | Steuer magnet (ZWR/ZSR)            |
| 26   | Ventil für Stickstofffüllung                       | 85   | Blattfeder (ZWR/ZSR)               |
| 27   | Automatischer Entlüfter                            | 86   | Steuerventilteller (ZWR/ZSR)       |
| 29   | Düse   | 87   | Ausgleichsöffnung (ZWR/ZSR)        |
| 30   | Keramik-Brennerplatte                              | 88   | Hydraulikschalter (ZWR/ZSR)        |
| 30.2 | Verteilersieb                                      | 90   | Venturi (ZWR)                      |
| 32   | Überwachungselektrode                              | 91   | Überdruckventil (ZWR)              |
| 33   | Zündelektrode                                      | 93   | Wassermengenregler (ZWR)           |
| 34   | Brauchwasserleitung (ZWR)                          | 94   | Membrane (ZWR)                     |
| 35   | Wärmeblock für Heizungs- und Brauchwasser          | 95   | Stößel mit Schaltnocken (ZWR)      |
| 36   | Temperaturfühler im Vorlauf                        | 96   | Mikroschalter (ZWR)                |
| 39   | Strömungssicherung                                 | 97   | Wassermengenwähler (ZWR)           |
| 43   | Heizungsvorlauf                                    | 98   | Differenzdruckschalter (ZWR)       |
| 44   | Warmwasser (ZWR)                                   | 99   | Verbindungsrohr (ZR)               |
| 45   | Gas  | 226  | Gebälse                            |
| 46   | Kaltwasser (ZWR)                                   | 228  | Differenzdruckschalter             |
| 47   | Heizungsrücklauf                                   | 317  | Digitale Anzeige                   |
|      |  | 331  | Steuerdruckblende                  |