


6.2.4 Anschluß eines indirekt beheizten Speichers mit Speicherthermostat

– Anschluß an Klemme 7 und 9

Die Brücke 8 - 9 darf nicht entfernt werden



6.2.2 Anschluß von Zubehör mit Steckanschluß

