



- 2068
VS₂ - Frischwasser warm AUS
- 1891
VS₃ - Fernwärme warm EIN
- 1771
VS₄ - frei für Thermo-Kaminofen warm EIN
- 1415
VS₅ - Heizung warm AUS
- 1015
RS₂ - Frischwasser kalt EIN (IST = Fernwärme kalt AUS)
- 895
VS₁ - Solar warm EIN
- 395
RS₃ - Fernwärme kalt AUS (IST = Frischwasser kalt EIN)
- 275
RS₁ / RS₄ - Solar kalt AUS / Heizung kalt EIN
- 133
RS₅ - frei für Thermo-Kaminofen kalt AUS