

# **Programmierung Wärmepumpe und Heizung**

## **Wärmepumpe Kesselmodus**

Kesselmodus JA

Voraussetzung ist dass die Programmierung auf "Comfort" geändert wird.

Uhr 3 Sekunden lang drücken - neues Programm - 0 Uhr bis 24 Uhr - CONF  
für jeden Tag bestätigen durch drücken auf den Drehknopf

**WICHTIG** am Ende wieder auf die 3 Striche = Menü drücken erst dadurch  
wird die Programmierung übernommen

## **Wärmepumpe elektrisch**

Kesselmodus NEIN

Hier kann man unter 3 Modi wählen

ENTF = Stand By

ECO über Luft

CONF mit Heizstab

Uhr 3 Sekunden lang drücken - neues Programm -

0 Uhr bis 6 Uhr ENTf

6 Uhr bis 23 Uhr ECO

23Uhr bis 0Uhr ENTf

für jeden Tag bestätigen durch drücken auf den Drehknopf

**WICHTIG** am Ende wieder auf die 3 Striche = Menü drücken erst dadurch  
wird die Programmierung übernommen

Kontrolle:

Am Tag muss der Halbmond an sein und von 23Uhr bis 6Uhr muss eine  
Schneeflocke zu sehen sein.

Die kleine Zahl darunter bedeutet die Nummer des Wochentages.