

Heizgerät

Parameter HG

Einstellungen

HG01 Schaltdifferenz Brenner	20,0 °C	ändern
HG02 Untere Brennerleistung	15 %	ändern
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser	50 %	ändern
HG04 Obere Brennerleistung Heizung	50 %	ändern
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen	10 min	ändern
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max	55,0 °C	ändern
HG09 Brennertaktsperrzeit Heizbetrieb	15 min	ändern
HG10 eBus-Adresse	1	
HG12 Gasart	----	
HG13 Funktion Eingang E1	Keine Funktion	
HG14 Funktion Ausgang A1	Keine Funktion	
HG15 Speicherhysterese	5,0 °C	ändern
HG16 Pumpenleistung HK minimal	20 %	ändern
HG17 Pumpenleistung HK maximal	60 %	ändern
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe	5 min	ändern
HG20 Max. Speicherladezeit	120 min	ändern
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min	25,0 °C	ändern
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max	75,0 °C	ändern
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung	9,0 °C	ändern
HG33 Laufzeit Brennerhysterese	15 min	ändern
HG34 eBus Einspeisung	Auto	ändern
HG37 Typ Pumpenregelung	dT	ändern
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung	5,0 °C	ändern
HG39 Zeit Softstart	3 min	ändern
HG40 Anlagenkonfiguration	1	ändern
HG41 Drehzahl ZHP WW	90 %	ändern
HG42 Hysterese Sammler	5,0 °C	ändern
HG46 Kesselübertemperatur Sammler	6,0 °C	ändern
HG56 Funktion Eingang E3	Keine Funktion	
HG57 Funktion Eingang E4	Keine Funktion	

12.01.24, 12:35

HG58 Funktion Ausgang A3

HG59 Funktion Ausgang A4

HG60 Minimale Schalthysterese Brenner

HG61 WW Regelung

Smartset

Keine Funktion

Keine Funktion

7,0 °C

Kesself.

|

ändern

ändern